# Installationsanleitung



#### SignMax v9.1

MAX Systems Beschriftungssysteme



# Inhaltsverzeichnis

1 DURC	HZUFÜHRENDE ARBEITEN VOR DER INSTALLATION	2
2 INSTA	ALLATION DER ANWENDUNG	2
3 BENU	ITZERRECHTE FÜR DAS VERZEICHNIS "SIGNMAX"	5
4 LABEL	LMAX DRUCKERTREIBER INSTALLIEREN	7
4.1	USB	7
4.2	PARALLEL	7
5 QUICK	KSTART	8
6 DRUC	KMENÜ	10
7 PRINT	TMANAGER (VPM)	12
8 STUDI	ЮМАХ	14

### 1 Durchzuführende Arbeiten vor der Installation

**Wichtig**: Für die Installation von der SignMax und dem Druckertreiber werden administrative Rechte benötigt. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit Ihrer EDV-Abteilung in Verbindung.

**Wichtig**: Bei einem Upgrade von Version 8 auf 9.1 muss die Lizenz auf dem Dongle ausgetauscht werden!

Wenn Sie einen lilafarbenen Dongle haben, kopieren Sie die Lizenzdateien in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.

Für die Installation der SignMax sind Lizenzdateien erforderlich. Diese erhalten Sie von der Firma MAX Systems (+49 (0)4763 – 94 59 5 – 0).

#### 2 Installation der Anwendung

Stecken Sie Ihren USB Stick an einen freien USB-Port, oder legen Sie die SignMax-DVD ein. Um die Installation zu starten klicken Sie auf die **"setup.exe**" und drücken den Button **"Jetzt installieren**".





Wählen Sie die gewünschte Sprache.



# **USB Flash Dongle**

Wenn Ihr Installationspaket einen blauen Dongle enthält, dann muß jetzt der Dongle an Ihrem PC angeschlossen sein!

Andernfalls sollte Ihnen die Lizenzdateien zur Verfügung stehen!

Zum Fortfahren klicken Sie bitte auf **weiter**.



Bitte geben Sie hier den Pfad der Lizenzdateien an.

SignMax V9.1 Print + Cut Pro Setu	p Modus
Systems	Willkommen bei InstallShield Wizard für SignMax V9.1 Print + Cut Pro
	InstallShield(R) Wizard installiert SignMax V9.1 Print + Cut Pro auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.
SignMax	
InstallShield	< ⊒urück Weiter > Abbrechen

Folgen Sie ab hier den weiteren Anweisungen des Assistenten.

Wählen Sie den Installationspfad. Es wird dringend empfohlen den Standardpfad **(C:\SignMax\SignMax)** beizubehalten. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Bei "Installationsart" wählen Sie die "vollständige Installation".

**Hinweis:** Wenn Sie nachträglich Schriften zu Ihrem PC hinzufügen, sind diese nicht automatisch in der SignMax verfügbar. Sie müssen dann aus der Software heraus auf "Datei", "Installieren" und "Schriften" klicken, um mit Hilfe des Assistenten die Schriften erneut einzulesen.

Bestätigen Sie die Meldung "Die True Type Schriften wurden installiert" mit OK.



Folgen Sie auch hier den weiteren Anweisungen des Assistenten.

### 3 Benutzerrechte für das Verzeichnis "SignMax"

Jeder User, der an dem PC mit der SignMax-Software arbeitet, muss Vollzugriff auf das Verzeichnis SignMax haben. Alternativ können Sie den Usern (hier: Jeder) auch alle Rechte außer Vollzugriff geben, wie unten dargestellt.

\mu Berechtigungen für "SignMax	« V9.1"			
Sicherheit				
Objektname: C:\SignMax V9.	1			
Gruppen- oder Benutzemamen:				
Authentifizierte Benutzer				
& SYSTEM & Administratoren (TECH-10\Administratoren)				
Benutzer (TECH-10\Benutzer)				
	Hinzufügen Entfemen			
Berechtigungen für "Jeder"	Zulassen Verweigem			
Vollzugriff				
Åndem				
Lesen, Ausführen				
Ordnerinhalt anzeigen				
Lesen	×			
Weitere Informationen über Zugriffssteuerung und Berechtigungen				
ок	Abbrechen			

Nach Abschluss der Installation starten Sie bitte den Rechner neu.



#### 4 LabelMax Druckertreiber installieren

#### 4.1 USB

Schließen Sie den LabelMax an den Computer an. Der Drucker wird automatisch erkannt. Stellen Sie sicher, dass die DVD | USB-Stick sich im Laufwerk befindet. Befolgen Sie die Anweisungen vom Windows-Assistenten und geben Sie den Pfad der Druckertreibers an

(Beispiel): E:\SignMax\Treiber\LabelMax SP2

#### 4.2 PARALLEL

Wählen Sie "Beschriftungssysteme -> LabelMax ->Treiber" aus dem Startmenü von der SignMax-DVD | USB Stick und installieren Sie den Druckertreiber. Wählen Sie Ihr Modell aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Seagull Driver Wizard
Druckermodell angeben Der Hersteller und das Modell bestimmen, welcher Druckertreiber zu verwenden ist.
Geben Sie das Modell Ihres Druckers an.
Druckermodell
LabelMax SP2
Quelle: \\fileserver1\SignMax\SignMax_9_1_DE - Kopie\LabelMax SP2 Durchsuchen Version: 7.3.3 (05/02/2013)
< Zurück Weiter > Abbrechen

Achtung: Der Druckername sollte nicht umbenannt werden. Lässt sich dies nicht vermeiden, muss der Drucker auch in der cadlink.ini (C:\SignMax\SignMax) umbenannt werden.

Um eine Neuinstallation der Treiber zu vermeiden, schließen Sie den LabelMax immer an den gleichen USB Steckplatz an!

## **5 Quickstart**

Der Quickstart ist nur eine sehr kurze Anleitung. Die ausführliche Anleitung finden Sie auf der DVD I USB-Stick unter "Anleitungen".



Starten Sie den Wizard.



Wählen Sie hier Ihr gewünschtes Material z.B. Schilder (Endlosmaterial)



Wählen Sie hier Ihre gewünschte Vorlage z. B. "Nur Text"

Neu mit Wizard   Nur Text	
Text	Schrift Größe Ausrichtung Arial Fett F 25.40
200.00 + 100.00 + 5.00 Breite Höhe Ränder	Drucken
Zurück	SignMax

Nun können Sie die Schildgröße im Feld "Breite" und "Höhe" festlegen. In dem Rechten Feld schreiben Sie Ihren Text. Oben können Sie noch die Schriftart, Größe und die Ausrichtung wählen.

Zum Ausdrucken Ihres erstellten Schildes klicken Sie auf "Drucken"

#### 6 Druckmenü

Wählen Sie unter "Datei drucken" den richtigen Drucker aus (Hier: LabelMax SP2)

Sehr wichtig ist das Feld "Rollenbreite". Hier muss unbedingt die richtige Rollenbreite ausgewählt werden, die im Gerät verwendet wird.

Druck	×
Drucker Drucker: Adobe PDF An OneNote 2010 senden Fax Kyocera FS-C5200DN KX	Oberlappung Horizontal Überlappung: 0.00 +
Cabermax 31 2       Microsoft XPS Document Writer       Setup       Rollenbreite (mm)	
1	
Vorschau	OK Abbrechen Hilfe

Setup: Hier müssen Sie auswählen, ob Sie Endlosmaterial, Etikettenmaterial oder Rohrleitungsbänder verarbeiten wollen.

**Farbauszüge:** Bei manchen Vorlagen z. B. Verbotsschilder sind die Farben einzeln angelegt. Beispiel: Verbotsschild, hier ist der rote Kreis bereits vorgedruckt und Sie müssen nur die schwarze Ebene drucken.

Überlappung: Diese Werte sind wichtig, wenn der Druckauftrag nicht auf eine Seite passt. Der Auftrag wird dann automatisch geteilt. Die eingestellte Überlappung ist dann auf beiden Seiten vorhanden.

**Rollenbreite:** Dieses Feld wird nur bei bestimmten Druckern eingeblendet. Es besteht dadurch die Möglichkeit die Breite des zu bedruckenden Materials auszuwählen. SignMax wird dann automatisch die optimale Druckrichtung (Hoch- oder Querformat) auswählen.

eite einricht Etikett Name:	USER (101.6 mm x 15	Optionen Info	•
	Neues	Bearbeiten	Löschen
Vorschau	Ausrichtung Hochforma Querforma Querforma Querforma	at Effekte st Spie t Neg. at 180° t 180°	gelbild ativ
Name:	Endlosmaterial <aktuelle einstellunger<br=""><standardeinstellunger Endlosmaterial Etikettenmaterial Rohrleitungsbänder</standardeinstellunger </aktuelle>	• n>	Verwalten
	© 2003-20 Verfasser der B	)11 Seagull Scientific, Inc. 8arTender® Etiketten-Softv	ware.

🖶 Druckeinstellungen für LabelMax SP2			
Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info			
Name: USER (101.6 mm x 152.4 mm)			
Neues Bearbeiten Löschen			
Vorschau Ausrichtung Effekte Hochformat     Querformat     Hochformat 180°     Querformat 180°			
Voreinstellung Name: <aktuelle einstellungen="">  Verwalten</aktuelle>			
Erweiterte Optionen			
© 2003-2011 Seagull Scientific, Inc., Verfasser der BarTender® Etiketten-Software.			
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe			

Etiketten: Wenn Sie Negativ anwählen, werden die Farben im Ausdruck umgekehrt.

Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen für jeden Benutzer eingerichtet werden müssen.

# 7 Printmanager (VPM)

Wenn Sie z. B. einen MultiMax installieren wollen, gehen sie wie folgt vor:

#### Punkt 1

Klicken Sie in der SignMax auf Datei  $\rightarrow$  Visual Production Manager starten.

Erstelle Queue Assistenten		
ICC-Profiler Anweisungen		
Willkommen zum Produktions Queue Setup Assistenten.		
Der Assistent hilft Ihnen die lokale Produktions-Queue einzurichten. Die Produktions Queue verwaltet Ihre Druck- und Schneidejobs für Ihren Drucker und Schneideplotter und ermöglicht den Empfang von Jobs des lokalen Rechners oder via Netzwerk.		
Zum Fortfahren, bitte auf 'Weiter' oder 'Abbrechen' klicken.		
< Zurück Weiter > Abbrechen		

#### Punkt 2

Klicken Sie auf "Weiter"

Drucker Standardeinstellungen         Einen Drucker der Produktions Queue zuteilen.         Wählen des Drucker, Druck Modus und Schnittstelle für diese Queue:         Drucker:       MultiMax 5PCi         Installiere Drucker         Anschluss:       FILE         Druck Modus:       Gewählter Druck Modus>         oder         Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue         MultiMax 3ds         MultiMax 6DS         X-Max	Erstelle Queue Assistenten	
Einen Drucker der Produktions Queue zuteilen. Wählen des Drucker,Druck Modus und Schnittstelle für diese Queue: Drucker: MultiMax 5PCi Installiere Drucker Anschluss: FILE Druck Modus: Gewählter Druck Modus> oder Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue einzurichten. Installiere Drucker MultiMax 3ds MultiMax 3ds MultiMax 6DS X-Max	Drucker Standardeinstellungen	
Wählen des Drucker, Druck Modus und Schnittstelle für diese Queue:         Drucker:       MultiMax SPCi         Installiere Drucker         Anschluss:       FILE         Druck Modus:          oder         JetMax 4Xi+         JetMax 5         einzurichten.	Einen Drucker der Produktions Queue zuteilen.	
Installiere Drucker       Suchen:       Loschen         Anschluss:       FILE       Image: Suchen:       Nichts markieren       Elemente markiert: 0         Druck Modus:       Gewählter Druck Modus>       Jet Max       Jet Max 4Xi+         oder       Jet Max 4Xi       Jet Max 4Xi         Jet Max 4Xi       Jet Max 4Xi       Jet Max 6DS         X-Max       X-Max       X-Max	Wählen des Drucker, Druck Modus und Schnittstelle für diese Queue: Drucker: MultiMax 5PCi 🔹	Installiere Drucker
Anschubs: FILE Druck Modus: <a>JetMax</a> oder Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue einzurichten. JetMax 4Xi+ JetMax 4XX JetMax 4Xi JetMax 5 MultiMax 3ds MultiMax 6DS X-Max	Installiere Drucker	Suchen:         Loschen           Nichts markieren         Elemente markiert: 0
oder Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue einzurichten. JetMax 4iX JetMax 5 MultiMax 3ds MultiMax 6DS X-Max	Druck Modus:	JetMax JetMax 4Xi+
Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue einzurichten.  JetMax 5 MultiMax 3ds MultiMax 6DS X-Max	oder	JetMax 4iX
MultiMax 3ds MultiMax 6DS X-Max	Fortfahren ohne einen Drucker für eine Schneide-Produktions-Queue	JetMax 5
MultiMax 6DS X-Max	einzeinen ein	MultiMax 3ds
X-Max		MultiMax 6DS
		X-Max
< Zurück Weiter > Abbrechen Ok Abbrechen	< Zurück Weiter > Abbrechen	Ok Abbrechen

#### Punkt 3

Klicken Sie auf "Installiere Drucker" In diesem Beispiel wählen wir den MultiMax 5 PCi aus.

Drucker hinzufügen
Geräte Paket Suche
Suche nach neuen Druckerpakete von DVD oder Internet.
Durchsuche Online Server nach Druckerpaketen. Internetverbindung benötigt für die Suche
☑ Durchsuche DVD. Bitte legen Sie die Drucker DVD ein
🔘 Nicht automatisch suchen, den Suchpfad selber auswählen.
Wählen Sie diese Option wenn Sie ein Druckerpaket von einem bestimmten Standort auswählen möchten. Dieses Druckerpaket stellt möglicherweise nicht die aktuellste Version zur Verfügung,
Suchen
< Zurück Weiter > Abbrechen

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

📷 SignMax - VPM: MultiN	Max 5PCi		
Datei Queue Jobs Ge	eräte Extras Ansicht Hil	fe	
	$\mathbf{R} = \mathbf{V}$	28	
MultiMax 5PCi			Druck und Schneide Vorschau         →
Name	Status	Druck Modus	
< <u> </u>			Passermarken aus
Job-Behälter			lavnet: Ein Joh oro Seže 👻
Name	Status	Druck Modus	Ein dur pro Seite V Train EOP Revind Advance for Ne V M 1.00 mm ** 2 0.00 mm ** M 0.00 mm ** 2 0.00 mm **
			<b>y</b>

Startbildschirm "VPM" Nun kann der MultiMax 5 PCi verwendet werden. Für alle anderen Drucker ist die Vorgehensweise gleich.

### 8 StudioMax

Wenn Sie den StudioMax installieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:

#### Punkt 1

Klicken Sie in der SignMax auf Datei -> Installieren-> Plottertreiber.

InstallShield Wizard		×
Selektieren Sie bitte die gewünschten Treiber, die Sie installieren möchten.		
Hersteller:	Ausgabegeräte:	
🔽 Max Meyer	44 K	0 K
	🗖 MultiMax 6DS	OK
	🗖 MultiMax 5Pci	OK
	🗖 StudioMax 6000	OK
	🗖 StudioMax Q12	OK
	🗖 StudioMax Q4	OK
	🔲 StudioMax Q6	OK
	StudioMax Z Series	44 K
InstallShield	,	
	< Zurück Weiter >	Abbrechen
	C Zardok Woker	Abbicchen



Nun können Sie Ihren Text schreiben und oben Links auf die "Schere" klicken.



In der Schneidevorschau klicken Sie auf "Schneiden" und der StudioMax beginnt zu plotten.

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg mit unserer Software und stehen Ihnen bei Fragen selbstverständlich gern zur Verfügung. **Telefon: +49 (0) 47 63 – 94 59 5 - 0**