




MAX Systems


Hoin

Bedienungsanleitung

LabelMax
MOBILE PRINTER 



USB Anschluss
(mit Ladefunktion für andere Geräte)



SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte bauen Sie den Drucker nicht auseinander. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie ihn bedienen.
- Schalten Sie sofort den Strom aus, wenn eine Störung auftritt. Entfernen Sie sofort das Ladekabel und die Batterie, wenn der Drucker oder das Ladekabel anfängt Rauch zu entwickeln oder zu riechen.
- Nutzen Sie den Drucker nicht an Tankstellen oder in der Nähe entflammaren Gegenständen.
- Berühren Sie den Druckkopf nach dem Drucken nicht, da er danach noch heiß ist.
- Bitte nutzen Sie originale Folienrollen um eine gute Druckqualität und lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
- Bitte laden Sie den Drucker regelmäßig, falls er für längere Zeit nicht genutzt wird, damit die Batterie nicht darunter leidet.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie entfernen.

INSTANDHALTUNG

- Reinigung von Außen und des Etikettenfachs: Wischen Sie den Drucker von außen und das Etikettenfache im Inneren vorsichtig mit einem mit Wasser befeuchtetem Tuch aus.
- Druckkopf reinigen: Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig, besonders wenn die Druckqualität nachlässt.

Reinigen Sie die den glatten Teil der Druckrolle mit 100%-igen Ethanol, indem Sie diese vorsichtig mit einem Wattestäbchen abwischen.

Hallo, hier bin ich!

Ihr neuer Kollege für Kennzeichnungen, Schilder und Etiketten im Außendienst!
Ich bin ganz unkompliziert, los geht's:

Ready to print:

Ich bin bereits mit einem Farbband und einer Folienkassette ausgestattet!

1

EINSCHALTEN


Schalten Sie Bluetooth an ihrem Android Gerät ein,
schalten Sie den LabelMax MP1 an (3 Sekunden „Power“-Knopf drücken)



2

LOSLEGEN



Starten Sie die SignMax MP App.
Nun können Sie auf dem Tablet das Etikett nach Ihrem Wunsch gestalten und drucken!

FARBAND EINLEGEN



Kontrollieren Sie, ob das Farbband straff ist und keine Knicke hat. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungs-Hebel auf der Unterseite des LabelMax MP1 auf  steht und stecken Sie das Farbband in den Drucker. Drücken Sie Das Farbband leicht in den Drucker und verriegeln Sie es wieder, indem Sie den Hebel auf  stellen.

FOLIENBAND EINLEGEN



Öffnen Sie die Etikettenabdeckung (1) auf der Oberseite des LabelMax MP1 und legen Sie die Folienrolle (2) in das Gerät. Schieben Sie die seitliche Führung bis an die Folienrolle, um einen geraden Lauf des Material zu gewährleisten. Achten Sie bitte darauf, dass die zu bedruckende (Folien-) Seite unten liegt. (3). Schieben Sie nun die Folie in den Führungen so weit an die Vorschubrolle, bis ein Widerstand zu merken ist. Als nächstes drücken Sie die „Vorschub“-Taste, damit das Material eingezogen wird (4).

LabelMax

MOBILE PRINTER



Spezifikationen – LabelMax MP1	
Display Typ	OLED Display
Druck-Methode	Thermotransfer-Druck
Auflösung	300 DPI
Punkt pro Linie	384 Punkte pro Linie
Druckgeschwindigkeit	15 - 50 mm/s
Betriebsdauer	150 - 180 Meter (12,5% Deckung)
Standby Zeit	ca. 5 Jahre (ausgeschaltet)
Batteriekapazität	2600 mAh
Ladestrom	5V USB
Ladezeit	6 - 7 Stunden
Powerbank Funktion	unterstützt
Druckbreite	48 mm
Maße	205 (L) * 108 (B) * 78 (H) mm
Gewicht	725g
Zubehör	Akku, Farbband, Folienmaterial, Tasche mit Magnetrückseite
IP Standard	IP54
Betriebstemperatur	0° C - 45°C
Schnittstelle	Micro USB, Bluetooth
Selbstprüfungs-Funktion	Abdeckungen offen, Etikettenmaterial fehlt, Farbband entsperrt, Batterie schwach, Überhitzt

AUTOMATISCHER STANDBY

Der Drucker schaltet sich automatisch bei Inaktivität ab. Die voreingestellte Zeit hierfür, beträgt 15 Minuten. Im Menü des Druckers kann diese Zeit geändert werden.

MENÜ

Drücke kurz auf den Power-Button des Druckers. In der linken Seite des Displays wird nun ein kleines Zahnrad angezeigt. Drücke den Vorschub-Knopf um die entsprechenden Optionen zu wechseln.

POWERBANK FUNKTION

Der Drucker kann externe Geräte, wie ein Smartphone oder Tablet mit 5V (500 mA) Strom laden.

Sie benötigen Unterstützung bei der Inbetriebnahme oder bei der Installation der Software?

Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da!

+49 47 63 94 595 0